

Beskrivelse

Cirkulært
Presset bøjning
Nippel/muffe



Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes.

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Dimensioner

Dimension 1	Grader
100	45
100	90
125	45
125	90
160	45
160	90

Bestilling - eksempel	BML	125	90
Produkt			
Dimension 1			
Grader			