

Beskrivelse

Tætspjæld forberedt til motor
Spjæld
Cirkulært

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



Dimensioner

Dimension 1
100
125
160
200
250
315
400
500
630

Bestilling - eksempel	DTBL	160
Produkt		
Dimension 1		