

Beskrivelse

Reduktion excentrisk med muffemål

Reduktioner

Cirkulært



Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Bestilling - eksempel	RFL	250	125
Produkt			
Dimension 1			
Dimension 2			

Dimensioner

Dimension 1	Dimension 2	Længde l
100	80	58
125	80	92
125	100	64
160	80	140
160	100	112
160	125	78
200	80	195
200	100	167
200	125	133
200	160	85
250	80	x
250	100	236
250	125	202
250	160	154
250	200	99
315	80	x
315	100	x
315	125	291
315	160	243
315	200	188
315	250	119
355	100	x
355	125	x
355	160	298

Dimension 1	Dimension 2	Længde l
355	200	243
355	250	174
355	315	85
400	125	x
400	160	365
400	200	310
400	250	241
400	315	152
400	355	97
450	160	x
450	200	378
450	250	310
450	315	221
450	355	166
450	400	109
500	200	447
500	250	378
500	315	289
500	355	234
500	400	177
500	450	109
560	250	461
560	315	371
560	355	317
560	400	260
560	450	191
560	500	122

Dimension 1	Dimension 2	Længde l
630	250	557
630	315	468
630	355	413
630	400	356
630	450	287
630	500	219
630	560	136
710	315	x
710	355	528
710	400	471
710	450	402
710	500	333
710	560	251
710	630	155
800	315	x
800	355	x
800	400	594
800	450	526
800	500	457
800	560	375
800	630	279
800	710	174
1000	400	x
1000	450	x
1000	500	732
1000	560	649
1000	630	553

Dimension 1	Dimension 2	Længde l
1000	710	448
1000	800	325
1120	630	718
1120	710	613
1120	800	490
1120	1000	215
1250	630	897
1250	710	792
1250	800	668
1250	1000	393
1250	1120	229