


Beskrivelse

Bakkeendebund
Rektangulær

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;
kost, støvsuger eller klud.
Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt
og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



Bestilling - eksempel

Produkt	BEB	A: 700	B: 300
A			
B			