

# Nippel BNPL DS428

## Beskrivelse

Nippel til brug ved gennemføringer jf. DS428

Til samling af spirorør  
Cirkulært

### Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele  
eksempelvis tætningslister.  
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre  
med egnet redskab; kost, støvsuger eller  
klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere  
fittings og rør indvendigt og om  
nødvendigt rengøre disse for at undgå  
støv og skidt.

Bestilling - eksempel                      BNPL                      100

Produkt

Dimension 1



## Dimensioner

Dimension 1
80
100
125
150
160
180
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000