

Beskrivelse

Endebund med muffemål - passer udvendigt på fittings

Endebund med net
Til fittings
Cirkulært

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Husk at tjekke endebund ofte pga. fugle og andre smådyr



Dimensioner

Dimension 1
80
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
630
710
800
1000

Bestilling - eksempel	EPFN	355
Produkt		
Dimension 1		