

Beskrivelse

Endebund med net

Til spirorør

Cirkulært

Montage og vedligehold


Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.


Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Husk at tjekke endebund ofte pga. fugle og andre smådyr



Dimensioner

Dimension 1 $\varnothing d_1$	Stk i kasse
80	75
100	60
125	45
160	28
200	30
250	25
315	15
355	50
400	50
450	50
500	25
560	30
630	20
710	x
800	x
1000	x
1120	x
1250	x



Bestilling - eksempel	ESNL	355
Produkt		
Dimension 1 $\varnothing d_1$		