

Beskrivelse

Rektangulære kanaler
Leveres i standardlængder 1000 og 1500 mm
Andre mål leveres uden profilering

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;
kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt
og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Bestilling - eksempel

	KA	300	150	1500	S1: M20	S2: EB
Produkt						
A						
B						
L						
S1						
S2						

