

## Beskrivelse

Rektangulær S-slag

### Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.  
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;  
kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt  
og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

### Bestilling - eksempel

Produkt	SB	A1: 500	B: 300	A2: 500	S1: M20	S2: M20	L: 500	S: 100	L1: 100	L2: 250
A1										
B										
A2										
S1										
S2										
L										
S										
L1										
L2										



S - slag ( SB )

